

RENGØRING AF LAMPER

HUSK

- Armaturerne rengøres i spændingsløs tilstand. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke udsættes for vand eller fugt.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der kan ridse overfladen.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Der findes intet universalt rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.
- Følg altid brugsanvisningen for det pågældende rengøringsmiddel.

DAGLIG RENGØRING

Regelmæssig rengøring af armaturer er afgørende for at give optimal belysning.

Armaturet rengøres med et neutralt rengøringsmiddel (pH 7) blandet med vand. Blandingen påføres med blød klud, svamp eller lignende.

Rester af vaskemiddel fjernes ved hjælp af en ren klud fugtet i vand.

Sprøjt ikke direkte på armaturet, da rester af vaskemiddel kan trænge ind og skade de elektriske komponenter, reflektor eller optik.

Undgå organiske opløsningsmiddelbaserede og stærkt alkaliske rengøringsmidler samt ammoniakbaserede rengøringsmidler, da de kan skade komponenter både på kort og lang sigt.