

BORDPLADER AF LAMINAT

HUSK

- Laminat tåler ikke varme genstande, f.eks. gryder/pander, fyrfadsllys osv.
- Beskyt laminat mod ridser fra f.eks. ovnfade, stentøj, keramik, f.eks. med filt.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Følg altid brugsanvisningen for det pågældende rengøringsmiddel.
- Ved anvendelse af andre rengøringsmidler end laminatrens skal overfladen efterfølgende afvaskes med varmt vand.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der kan ridse overfladen.
- Voks, politur o. lign., som kan forsegle snavs og hæmme rengøring, må ikke anvendes.
- Der findes intet universalt rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.
- Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.

DAGLIG RENGØRING

Spray laminatrens direkte på overfladen. Vent et par minutter.

Aftør med en fugtig klud.
Tør efter med en ren og tør klud.

Vask overfladen af med rent varmt vand for at løsne snavs og tør efter.

VED STÆRK TILSMUDSNING

Spray laminatrens direkte på overfladen og vent et par minutter.

Aftør med en fugtig klud.
Tør efter med en ren og tør klud